

Radio Maria über DAB+ hören



1. Antenne vollständig ausziehen und gerade stellen 
2. Gerät einschalten 
3. Herz-Taste drücken 

Herz-Taste



Auf der Herz-Taste ist Radio Maria über DAB+ zu hören. Diese Taste kann bei Geräten, die ab 2019 ausgeliefert wurden, nicht überspeichert werden.

Bei älteren Geräten:

Wählen Sie Radio Maria aus der Senderliste (DAB Modus) bzw. die gewünschte UKW-Frequenz mittels den Tasten Δ / ∇ . Drücken Sie die Taste \leftarrow zum Bestätigen.

Drücken Sie die Herz-Taste mind. 3 Sekunden, um den Sender zu speichern.

Neuer Sendersuchlauf

Wenn Sie mit ihrem Gerät in ein anderes Sendegebiet reisen, müssen Sie einen Sendersuchlauf durchführen. Das geht am einfachsten durch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen.

1. Auf die Taste **MENU** drücken.
2. Auf die Taste ∇ drücken, bis „System“ erscheint. Drücken Sie die Taste \leftarrow . Drücken Sie mit der Taste ∇ weiter, bis „Werkseinstellung Ja <Nein>“ aufscheint.
3. Mit der Taste ∇ <Ja> auswählen. Dann \leftarrow . Das Gerät führt einen Sendersuchlauf durch.
4. Drücken Sie die Herz-Taste, um Radio Maria zu hören. (Geräte ab 2019)
Bei älteren Geräten muss die Herz-Taste zuvor neu gespeichert werden. Siehe „Herz-Taste“ weiter oben.



Viel Freude mit dem Programm unseres Radios!

Radio Maria über DAB+ hören



1. Antenne vollständig ausziehen und gerade stellen
2. Gerät einschalten
3. blaue Taste drücken



Sender einspeichern



Auf die Tasten 1-6 können Sie weitere DAB+/UKW-Sender speichern. Wenn man im DAB-Modus ist, kann man DAB-Sender speichern. Ist man im UKW-Modus, kann man UKW-Sender speichern. Wählen Sie den gewünschten DAB+ Sender/UKW-Frequenz mittels der Taste **AUSWAHL**. Drücken Sie die jeweilige Taste mind. 3 Sekunden, um den ausgewählten Sender zu speichern (Programm gesp.). Um auf die Speicherplätze 4-6 zu wechseln, drücken Sie zuerst **SHIFT**, dann die gewünschte Speichertaste.



Auf die gelbe Taste können Sie einen UKW-Sender speichern – zum Beispiel Radio Maria. Drücken Sie die **gelbe Taste**, um auf UKW umzuschalten. Wählen Sie die gewünschte UKW-Frequenz mittels der Taste **AUSWAHL**. Drücken Sie die gelbe Taste mind. 10 Sekunden, um den Sender zu speichern.

Neuer Sendersuchlauf

Wenn Sie mit ihrem Gerät in ein anderes Sendegebiet reisen, müssen Sie einen Sendersuchlauf durchführen. Das geht am einfachsten durch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen.

1. Auf die Taste **MENU** drücken. (In der Anzeige erscheint „Senderliste“.)
2. Auf die Taste **AUSWAHL** drücken, bis „Werkseinstellung“ erscheint. Drücken Sie die Taste **BESTÄTIGUNG**. (In der Anzeige erscheint „Werkseinstellung <Nein> Ja“.)
3. Mit der Taste **AUSWAHL** <Ja> auswählen. Dann **BESTÄTIGUNG**. Das Gerät wird automatisch neu gestartet und führt einen Sendersuchlauf durch.
4. Drücken Sie die blaue **DAB+** Taste, um Radio Maria zu hören.



Viel Freude mit dem Programm unseres Radios!



DAB+ Radiogerät TechniRadio 4 RM



Erst-Inbetriebnahme

Stecken Sie das Radio mit dem mitgelieferten Netzgerät an eine Steckdose. Bringen Sie die Antenne in eine senkrechte Position und ziehen Sie sie zur vollen Länge aus. Schalten Sie das Radio durch Drücken des **Volume/⏻**-Drehreglers ein. Nachdem Sie die Sprache durch Drücken des **Auswahl**-Drehreglers bestätigt haben, startet ein automatischer Sendersuchlauf. Nach Abschluss des Suchlaufes können Sie Radio Maria im DAB+ Modus durch Drücken der blauen „Unser Radio“-Taste auf der Oberseite des Radios starten.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Manchmal kann es notwendig sein, einen neuen Sendersuchlauf durchzuführen (z. B. bei Verwendung des Radios in einem anderen Sendergebiet). Das funktioniert am besten, indem das Radio auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird:

„Menu“ auf der Oberseite des Radios drücken, um das Menü zu öffnen. Durch Drehen des **Auswahl**-Drehreglers „Systemeinstellungen“ auswählen, durch Druck auf den **Auswahl**-Drehregler bestätigen. Es öffnet das Untermenü. Durch Drehen des **Auswahl**-Drehreglers „Werkseinstellung“ auswählen und durch Druck auf den **Auswahl**-Drehregler bestätigen. Bei der Nachfrage „Ja“ auswählen und bestätigen. Das Radio wird zurückgesetzt und neu gestartet. Nach dem Neustart durch Drücken auf den **Auswahl**-Drehregler die Sprache bestätigen, danach startet der Sendersuchlauf.

Laden des Akkus

Das Radio wird mit einem Akku ausgeliefert. Im Lieferumfang ist ein Netzgerät enthalten, das für den Ladevorgang benötigt wird. Das Kabel auf der Rückseite des Radios anstecken (DC5V/2A).

Verwenden des Radios im UKW-Modus

Durch Drücken der „DAB+/UKW“-Taste auf der Oberseite des Radios kann zwischen dem DAB+ und UKW Modus gewechselt werden. Im UKW Modus wird im Display FM angezeigt. Durch Drehen des **Auswahl**-Drehreglers die gewünschte Frequenz einstellen. Durch längeren Druck auf eine der Kurzwahl-Tasten auf der Oberseite des Radios („1“, „2“ oder „3“) kann die eingestellte Frequenz auf der gedrückten Kurzwahl-Taste gespeichert werden. Der gespeicherte Sender kann im UKW/FM Modus durch kurzes Drücken der entsprechenden Kurzwahl-Taste aufgerufen werden.



DAB+ Radiogerät RM Viola



Tastenbeschreibung



<	Auswahl links
OK	Auswahl bestätigen
>	Auswahl rechts
1-4	Direktwahl-tasten Favoritenspeicher
P	Favoritenspeicher 1-20
MOD	Modus (FM/DAB/USB)
M	Hauptmenü
I	Displayinformationen umschalten
LED	aktiviert die seitliche LED (Anzeigen der LED: Blau=Akku wird geladen, Grün=Akku geladen, ROT=Akku schwach)

Erst-Inbetriebnahme

Mitgelieferten Akku einsetzen, dabei auf die richtige Ausrichtung der Kontakte achten. Wird das Radio das erste Mal eingeschaltet (Schalter auf der Oberseite), muss zunächst die Sprache ausgewählt werden. Mithilfe von < oder > die gewünschte Sprache auswählen und mit OK bestätigen. Der automatische Sendersuchlauf startet. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wiederholt < oder > drücken, bis R. Maria auf dem Display angezeigt wird. Nach einer kurzen Pause wird Radio Maria abgespielt. Zum Speichern des Senders die Taste 1 solange gedrückt halten, bis P1 Gespeichert auf dem Display steht. Nun ist Radio Maria auf der Taste 1 gespeichert.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Manchmal kann es notwendig sein, einen neuen Sendersuchlauf durchzuführen (z. B. bei Verwendung des Radios in einem anderen Sendergebiet). Das funktioniert am besten, indem das Radio auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird:

M drücken, um das Menü zu öffnen. Wiederholt auf < oder > drücken, bis Werkseinstellung angezeigt wird. Mit OK bestätigen, > drücken, damit in der zweiten Zeile Ja steht, nochmals mit OK bestätigen. Das Radio wird zurückgesetzt und neu gestartet (neue Konfiguration siehe Erst-Inbetriebnahme).

Laden des Akkus

Das Radio wird mit einem Akku ausgeliefert. Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel enthalten, das für den Ladevorgang benötigt wird. Das Kabel seitlich beim Radio anstecken (DC5V), das andere Ende kann bei jedem beliebigen Smartphone-Ladegerät oder PC-/Laptop-USB-Anschluss angesteckt werden.

Während das Radio geladen wird, leuchtet die seitliche LED blau. Wenn die seitliche LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.