

## Radio Maria über DAB+ hören



1. Antenne vollständig ausziehen und gerade stellen
2. Gerät einschalten
3. blaue Taste drücken

## Sender einspeichern



Auf die Tasten 1-6 können Sie weitere DAB+/UKW-Sender speichern. Wenn man im DAB-Modus ist, kann man DAB-Sender speichern. Ist man im UKW-Modus, kann man UKW-Sender speichern. Wählen Sie den gewünschten DAB+ Sender/UKW-Frequenz mittels der Taste **AUSWAHL**. Drücken Sie die jeweilige Taste mind. 3 Sekunden, um den ausgewählten Sender zu speichern (Programm gesp.). Um auf die Speicherplätze 4-6 zu wechseln, drücken Sie zuerst **SHIFT**, dann die gewünschte Speichertaste.



Auf die gelbe Taste können Sie einen UKW-Sender speichern – zum Beispiel Radio Maria. Drücken Sie die **gelbe Taste**, um auf UKW umzuschalten. Wählen Sie die gewünschte UKW-Frequenz mittels der Taste **AUSWAHL**. Drücken Sie die gelbe Taste mind. 10 Sekunden, um den Sender zu speichern.

## Neuer Sendersuchlauf

Wenn Sie mit ihrem Gerät in ein anderes Sendegebiet reisen, müssen Sie einen Sendersuchlauf durchführen. Das geht am einfachsten durch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen.

1. Auf die Taste **MENU** drücken. (In der Anzeige erscheint „Senderliste“.)
2. Auf die Taste **AUSWAHL** drücken, bis „Werkseinstellung“ erscheint. Drücken Sie die Taste **BESTÄTIGUNG**. (In der Anzeige erscheint „Werkseinstellung <Nein> Ja“.)
3. Mit der Taste **AUSWAHL** <Ja> auswählen. Dann **BESTÄTIGUNG**. Das Gerät wird automatisch neu gestartet und führt einen Sendersuchlauf durch.
4. Drücken Sie die blaue **DAB+** Taste, um Radio Maria zu hören.



Viel Freude mit dem Programm unseres Radios!

## Radio Maria über DAB+ hören



1. Antenne vollständig ausziehen und gerade stellen
2. Gerät einschalten
3. Herz-Taste drücken

## Herz-Taste



Auf der Herz-Taste ist Radio Maria über DAB+ zu hören. Diese Taste kann bei Geräten, die ab 2019 ausgeliefert wurden, nicht überspeichert werden.

Bei älteren Geräten:

Wählen Sie Radio Maria aus der Senderliste (DAB Modus) bzw. die gewünschte UKW-Frequenz mittels den Tasten  $\triangle$  /  $\nabla$  . Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$  zum Bestätigen. Drücken Sie die Herz-Taste mind. 3 Sekunden, um den Sender zu speichern.

## Neuer Sendersuchlauf

Wenn Sie mit ihrem Gerät in ein anderes Sendegebiet reisen, müssen Sie einen Sendersuchlauf durchführen. Das geht am einfachsten durch das Zurücksetzen der Werkseinstellungen.

1. Auf die Taste **MENU** drücken.
2. Auf die Taste  $\nabla$  drücken, bis „System“ erscheint. Drücken Sie die Taste  $\leftarrow$  . Drücken Sie mit der Taste  $\nabla$  weiter, bis „Werkseinstellung Ja <Nein> “ aufscheint.
3. Mit der Taste  $\nabla$  <Ja> auswählen. Dann  $\leftarrow$  . Das Gerät führt einen Sendersuchlauf durch.
4. Drücken Sie die Herz-Taste, um Radio Maria zu hören. (Geräte ab 2019)  
Bei älteren Geräten muss die Herz-Taste zuvor neu gespeichert werden. Siehe „Herz-Taste“ weiter oben.

